

ATV Sprühgerät mit Ausleger

Artikel nr.: 12023

DE – Montageanleitung



Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch mit Ihrem neuen TROLLA Produkt. Wir hoffen, es werden Ihnen zum nutzen kommen.

Den Umkarton mit Ihrem neuen TROLLA Produkt kann viele kleine Teile enthalten, wir empfehlen den Verpackungen, bis das Produkt montiert ist, nicht zu entsorgen. Das Produkt kann teilweise an dem Umkarton befestigt sein. Vorsichtig beim Auspacken um das Produkt nicht zu beschädigen. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor das Produkt montiert werden und in Betrieb genommen. Wir empfehlen, die Stückliste beim Öffnen des Paketes mit dem Inhalt zu vergleichen und zu überprüfen.

Technische Daten:

| | |
|----------------|-------------|
| Motor: | 12V - 2,8 A |
| Tankinhalt: | 50 Liter |
| Flow: | 4.6L/MIN |
| Spritzdruck: | 80 PSI |
| Schlauchlänge: | 6 m |
| Spritzbalken: | 100 cm |
| Lanze: | 80 cm |
| Spritzbreite: | Ca. 140 cm |

Montageanleitung

Sicherheitsvorkehrungen:

Vor Sie anfangen, das Produkt zu sammeln und ins Betrieb zu nehmen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienelemente verstehen und folgen können.

Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden.

Wenn Sie krank, müde oder Alkohol/ Drogen konsumiert haben, dürfen Sie nicht mit dem Produkt arbeiten.

Alle Reparaturen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben werden kann nur von speziell geschultem Personal durchgeführt werden, bei einem autorisierten Service-Center. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile für die Reparatur.

Das Produkt darf nur an Erwachsene Personen, die mit dem Betrieb und alle Sicherheitshinweise vertraulich sind ausgeliehen werden. Bedienungsanleitung muss jederzeit eingehalten werden.

Immer im niedrigen Gang starten und erst das Tempo langsam erhöhen, wenn die Bedingungen dies zulassen.

Reduzieren Sie der Geschwindigkeit auf Steigungen und unebenem Gelände.

Achten Sie darauf, dass der Bremsleistung und Stabilität das Zugfahrzeug beeinträchtigt wird, wenn das Produkt angekoppelt ist.

Achten Sie besonders darauf, nicht zu nahe an Kanten oder Gräben zu fahren.

Hände, Füße, Haare und Kleidung von allen beweglichen Teilen freihalten.

Das Produkt darf nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.

Das Produkt darf nur nach einem Traktor oder ATV angekoppelt werden.

Sichern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern vor Gebrauch gezogen sind.

Achse und Räder nach Bedarf schmieren.

Überprüfen Sie immer vor dem Gebrauch: Ölstand, Benzin und Reifendruck.

Stoppen Sie immer die Maschine vor Einstellungen und Sicherung der Transportstellung.

Wenn die Maschine nicht verwendet wird, stellen Sie immer das Produkt an einem trockenen Ort und alle Metallteile mit Öl schmieren um Rost zu vermeiden.

Stückliste

| Teilnummer | Bezeichnung | Anzahl |
|------------|---|--------|
| 1 | 50 Tank | 1 |
| 2 | 6 m Schlauch | 2 |
| 3 | Sprühgriff | 1 |
| 4 | Lanze | 1 |
| 5 | Pumpe | 1 |
| 6 | Kabel/ Steck | 1 |
| 7 | Montage Strips | 2 |
| 8 | Strips | 3 |
| 9 | Spritzbalken | 1 |
| 10 | Bolzen/ Scheiben/ Kornmutter M8 x 16 mm | 2 |
| 11 | Halter für Spritzbalken | 1 |
| 12 | Montage Beschlag | 2 |
| 13 | Bolzen / Scheiben m8 x 16 mm | 4 |





Montageanleitung

Sicherheitsvorkehrungen:

Vor Sie anfangen, dass Produkt zu sammeln und ins Betrieb zu nehmen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienelemente verstehen und folgen können.

Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden.

Wenn Sie krank, müde oder Alkohol/ Drogen konsumiert haben, dürfen Sie nicht mit dem Produkt arbeiten.

Alle Reparaturen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben werden kann nur von speziell geschultem Personal durchgeführt werden, bei einem autorisierten Service-Center. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile für die Reparatur.

Das Produkt darf nur an Erwachsene Personen, die mit dem Betrieb und alle Sicherheitshinweise vertraulich sind ausgeliehen werden. Bedienungsanleitung muss jederzeit eingehalten werden.

Immer im niedrigen Gang starten und erst das Tempo langsam erhöhen, wenn die Bedingungen dies zulassen.

Reduzieren Sie der Geschwindigkeit auf Steigungen und unebenem Gelände.

Achten Sie darauf, dass der Bremsleistung und Stabilität das Zugfahrzeug beeinträchtigt wird, wenn das Produkt angekoppelt ist.

Achten Sie besonders darauf, nicht zu nahe an Kanten oder Gräben zu fahren.

Hände, Füße, Haare und Kleidung von allen beweglichen Teilen freihalten.

Das Produkt darf nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.

Das Produkt darf nur nach einem Traktor oder ATV angekoppelt werden.


Sichern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern vor Gebrauch gezogen sind.

Achse und Räder nach Bedarf schmieren.

Überprüfen Sie immer vor dem Gebrauch: Ölstand, Benzin und Reifendruck.

Stoppen Sie immer die Maschine vor Einstellungen und Sicherung der Transportstellung.

Wenn die Maschine nicht verwendet wird, stellen Sie immer das Produkt an einem trockenen Ort und alle Metallteile mit Öl schmieren um Rost zu vermeiden.



Trolla

Trolla